

RISCHIO SISMICO

p0301020

Evento: NON PREVEDIBILE Fase: ALLARME / EMERGENZA

Codice colore **ROSSO**

Procedura:

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale	A seguito dell'evento esamina il bollettino del C.F.D., in alternativa controlla i dati del Centro di Ricerche Sismologiche (TS) www.crs.inogs.it , competente per zona, oppure il sito dell' INGV - Centro Nazionale Terremoti http://cnt.rm.ingv.it/ , per verificare la posizione dell'epicentro e l'intensità dell'evento, e informa il Sindaco.
--	---

Magnitudo $\leq 4^{\circ}$ Richter

Attore	Azione
Il Sindaco	avvia le procedure per lo stato di pre-allarme.
Il Sindaco	informa la Prefettura sulla situazione nel proprio comune.
Il Sindaco	predispone informazione alla popolazione per il mantenimento della calma e i comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia municipale e/o volontari, nonché volantini da distribuire; organizza conferenza stampa con televisioni e radio locali.
Il Sindaco	attiva e presiede il C.O.C.
Responsabile del Servizio di PC comunale	appronta il C.O.C. e convoca le funzioni che il Sindaco ritiene necessarie per fronteggiare questa fase dell'evento (es. Funzione Tecnica e Funzione Censimento Danni).
Responsabile del Servizio di PC comunale	avvisa le rimanenti funzioni dello stato di preallarme e ne verifica la reperibilità.
La Funzione Censimento Danni	esegue una ricognizione per la valutazione speditiva dei danni agli edifici e strutture pubbliche, e su quelle indicate nel piano come possibili ricoveri.
La Funzione Censimento Danni	esegue una ricognizione generale per la valutazione dei danni, in particolare negli edifici realizzati prima degli anni ottanta o comunque censiti come sismicamente critici (classe "A"), come riportato nella carta tematica "Vulnerabilità Sismica".
La Funzione Tecnica-Pianificatoria	se necessario, richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco per sopralluoghi o interventi urgenti.

Magnitudo >4° Richter

Attore	Azione
Il Sindaco	avvia le procedure per lo stato di allarme.
Il Sindaco	attiva e presiede il C.O.C.
Il Sindaco	ordina l'annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico in programma.
Il Sindaco	ordina la chiusura delle strutture di interesse pubblico fino a verifica tecnica, in alternativa dispone la chiusura delle sole strutture che non presentano elementi e norme di sicurezza per il rischio sismico.
Le funzioni di supporto	senza attendere la convocazione ufficiale, si auto attivano presso la sede del C.O.C.
Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale	apre e organizza la sede del C.O.C.
La Funzione Telecomunicazioni	attiva la sala comunicazioni sia verso gli operatori sul campo che verso la prefettura e/o il C.O.M.
La Funzione Censimento Danni	organizza una ricognizione dei tecnici per la valutazione speditiva dei danni alle strutture pubbliche, sugli altri siti sensibili (scuole, case di cura, ...) e sulle strutture indicate nel piano come possibili ricoveri.
La Funzione Censimento Danni	organizza una ricognizione generale per la valutazione dei danni, in particolare negli edifici realizzati prima degli anni ottanta o comunque censiti vulnerabili (classe "A"), come riportato nella carta tematica "Vulnerabilità Sismica".
Funzione Tecnica - Pianificatoria e la Funzione Censimento Danni	coordinano le proprie attività con quelle del VVF
La Funzione Tecnica - Pianificatoria	richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco per sopralluoghi o interventi urgenti.
La Funzione Tecnica- Pianificatoria	delimita le zone maggiormente interessate dall'evento, perimetrando la "Zona Rossa"
La Funzione Tecnica- Pianificatoria	istituisce un apposito ufficio per organizzare le verifiche di agibilità.
La Funzione gestione Amministrativa	comunica alla Prefettura e alla Regione (Co.R.Em.) lo stato di allarme, indica altresì la sede e i recapiti presso la quale si è riunito il C.O.C.
La Funzione Gestione Amministrativa	in base a quanto rilevato dalla Funzione Censimento Danni o dai VVF, predispone ordinanza di sgombero per gli edifici, frazioni, o quartieri considerati inagibili.

La Funzione Gestione Amministrativa	notifica al Responsabile delle scuole la chiusura precauzionale delle scuole.
La Funzione Servizi Essenziali	verifica il funzionamento dei servizi essenziali e richiede l'eventuale intervento degli enti gestori per il ripristino o la sospensione dell'erogazione del servizio nelle zone più colpite dal sisma.
La Funzione Servizi Essenziali	predispone gli allacciamenti nelle aree di emergenza, contatta le società distributrici per l'invio di squadre specializzate.
La Funzione Strutture Operative Locali	raduna la popolazione coinvolta nelle aree di attesa stabilite nel piano (carta tematica "Aree Emergenza") e chiede alla Funzione Volontariato di mandare almeno una coppia di volontari per ogni area d'attesa, radio muniti, per informare la cittadinanza sull'evolversi della situazione e sulle attività intraprese.
La Funzione Strutture Operative Locali	verifica la percorribilità delle vie principali (strade strategiche) e se necessario attiva una viabilità di emergenza.
La Funzione Strutture Operative Locali	attiva i cancelli di controllo al traffico nella "Zona Rossa"
La Funzione Strutture Operative Locali	organizza un sistema di vigilanza sia nelle aree abbandonate che nelle aree di ricovero.
La Funzione Volontariato	accoglie, accredita e organizza le squadre di volontari inviate dal sistema regionale o nazionale di protezione civile.
La Funzione Volontariato	mette a disposizione le squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni secondo le relative specializzazioni e ne organizza l'attività.
La Funzione Volontariato	allestisce le aree di ricovero con l'ausilio delle associazioni di volontariato specializzate in logistica.
La Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	si rapporta con il SUEM per l'invio di squadre sanitarie nei punti in cui necessita assistenza, nelle abitazioni in cui sono state censite persone non autosufficienti o disabili; predispone un presidio medico nelle aree di emergenza.
La Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	analizza, con il supporto degli addetti (volontari nelle aree di attesa, infermieri nell'area di ricovero) e l'uso di schede SVEI, le necessità di ricovero speciale per le persone non autosufficienti.
La Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	quantifica il numero di decessi presso gli allevamenti e contatta il Servizio Veterinario della ULSS per lo smaltimento delle carcasse.
La Funzione Assistenza alla Popolazione	in base alla perimetrazione eseguita dalla Funzione Tecnica-Pianificatoria, chiede all'Ufficio Anagrafe di eseguire una prima stima delle persone senza tetto.
La Funzione Assistenza alla	attiva un ufficio per la collocazione nei ricoveri, in base al censimento delle case inagibili redatto dalla Funzione

Popolazione	Censimento Danni.
La Funzione Assistenza alla Popolazione	predispone l'assegnazione di buoni pasto alla popolazione non ospitata permanentemente nei ricoveri ma che necessita di vettovagliamento.
La Funzione Assistenza alla Popolazione	coordina le squadre di volontari incaricate di fornire assistenza alla popolazione presso le aree di emergenza e presso i ricoveri.
La Funzione Risorse	invia nelle aree di ricovero i materiali necessari e mobilita le imprese private, preventivamente convenzionate, per i lavori di approntamento delle aree di ricovero.